

# Classic Vinkel Hörn

Classic vinkel hörn

1 vinkel

2 knoppar

2 väggdistans

1 skruvpåse: 2-pack skruvstift M6x80

med plugg

## Monteringsanvisning:

**1** Börja med att mäta ut 120mm eller 180mm från hörnet till ett av hålen på vinkeln. 120mm gäller för ytterhörn och 180mm för innerhörn. Skruva/borra sedan in skruvstiftet i det uppmätta läget. **OBS!** Se till att skruvstiftet skruvas in rakt. Placera därefter väggdistansen på skruvstiftet och sedan vinkeln. Markera sedan var nästa hål ska placeras. Kontrollera att vinkeln är rak innan du skruva nästa skruvstift. Om du behöver borra och använda plugg, ta bort vinkeln innan du borrar.

**2** Fortsätt sedan med monteringsanvisningen för kroklisten. När skruvstiften är på plats, placera då kroklisten i skruvstiften.

**3** Skruva fast knopparna på både kroklisten och vinkeln för att låsa dem på plats.

# Classic Vinkel Corner

Classic vinkel corner

1 angle bracket

2 knobs

2 wall spacers

1 screw set: 2 pcs M6x80 screw studs

with wall plugs

## Assembly instructions:

**1** Start by measuring 120mm or 180mm from the corner to one of the holes on the bracket. 120mm applies to outer corners and 180mm to inner corners. Then screw/drill in the screw stud at the measured position. **NOTE!** Make sure the screw stud is installed straight. Then place the wall spacer onto the screw stud, followed by the bracket. Mark where the next hole should be positioned. Check that the bracket is level before installing the next screw stud. If you need to drill and use a wall plug, remove the bracket before drilling.

**2** Then continue following the hook strip assembly instructions. Once the screw studs are in place, position the hook strip onto the studs.

**3** Fasten the knobs onto both the hook strip and the angle bracket to lock them in place.

Essem  
Design

+46(0) 371 194 10  
info@essem.se  
www.essem.se

