

Classic kroklist

	Classic kroklist
Alla längder	1 kroklist
	2 väggdistans
	1 skruvpåse 2-pack skruvstift M6x80 med plugg
400	4 knoppar + 2 skruvar M6X25
500	5 knoppar + 3 skruvar M6X25
600	6 knoppar + 4 skruvar M6X25
800	8 knoppar + 6 skruvar M6X25
1000	10 knoppar + 8 skruvar M6X25

Monteringsanvisning:

- 1 Sätt in skruvstiften (M6x80) i de två yttersta hålen på kroklisten. Håll kroklisten mot väggen där du vill montera den och se till att den är rak. Tryck lätt så att skruvstiften lämnar märken på väggen, dessa visar var du ska borra/skruva.
OBS! Tänk på att skruva in skruvstiftet rakt.
- 2 Skruva fast knopparna i kroklisten med skruvarna M6x25, men vänta med de två yttersta knopparna.
- 3 Sätt väggdistanserna på skruvstiften. Placera sedan kroklisten på skruvstiften.
- 4 Skruva fast de två yttersta knopparna direkt på skruvstiften för att låsa kroklisten på plats.



Classic hook strip

	Classic hook strip
All lengths	1 hook strip
	2 wall spacers
	1 screw set: 2-pack M6x80 screw studs with wall plugs
400	4 knobs + 2 screws M6x25
500	5 knobs + 3 screws M6x25
600	6 knobs + 4 screws M6x25
800	8 knobs + 6 screws M6x25
1000	10 knobs + 8 screws M6x25

Assembly instructions:

- 1** Insert the screw studs (M6x80) into the two outermost holes of the coat rack. Hold the coat rack against the wall where you want to mount it, and make sure it is level. Press lightly so the screw studs leave marks on the wall, these marks show where to drill/screw
Note! Make sure to screw in the screw stud straight.
- 2** Attach the knobs to the coat rack using the M6x25 screws, but wait with the two outermost knobs.
- 3** Place the wall spacers onto the screw studs. Then position the coat rack onto the screw studs.
- 4** Finally, fasten the two outermost knobs directly onto the screw studs to lock the coat rack in place.

